

3M ANTEOJOS SOLUS 1000 HC+AF INC

COD: PVAN0090

DESCRIPCIÓN:

- Adaptable solución visual con características mejoradas de comodidad.
- Los lentes de policarbonato cuentan con un recubrimiento antiempañante Scotchgard™ el cual provee resistencia a la rayadura y al empañamiento por más tiempo que los tradicionales recubrimientos antiempañantes; maximizando el desempeño en ambientes húmedos o de alta condensación.
- Estos lentes han sido diseñados para ser usados contra partículas de alto impacto a baja energía, a temperaturas extremas entre -5° a 55°C y cuenta con protección contra la radiación ultravioleta (UV) del ambiente al 99,9%.
- Los usuarios podrán disfrutar de un campo de visión más claro y confiable debido al recubrimiento.
- Patillas acolchadas para mayor comodidad.
- Puente nasal suave para mayor comodidad.
- Color: Transparente. Marco: Verde y Negro.
- Peso: 25gr.

•Limitaciones de uso

No proporcionan protección contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas.

No se sugiere para ambientes con presencia de elementos gaseosos (gases y vapores).

No para protección contra salpicaduras de líquidos o químicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo fino.

No para actividades deportivas ni juegos de combate simulado.

No para protección contra rayos láser.

No para observación de la luz directa del sol ni en eclipses.

No para protección contra radiación de manera distinta a la señalada en este documento.

•Aplicaciones

Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de material particulado sólido en ojos, como: manufactura, metalmecánica, minería, hidrocarburos, construcción, industria alimentaria.

•Importante

Banda elástica y espuma removible se vende por separado.

