

ANTEOJO 3M I-86 INCOLORO HC 63814

COD: PVAN0120

DESCRIPCIÓN:

- Diseño envolvente, moderno y liviano para brindar un excelente nivel de protección ocular en un gran número de actividades.
- Diseño moderno y envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral así como un amplio campo de visión.
- Anteojos muy resistentes y duraderos para uso cotidiano.
- Puente nasal suave y comfortable para un mejor ajuste.
- Largo de las patillas ajustables en 3 posiciones.
- Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99,9%.
- Policarbonato con tratamiento superficial que le otorga mayor resistencia a las rayas y al empañamiento.
- Color: Transparente.
- Peso: 27gr.

Materiales

- Lente, montura, pieza nasal: Policarbonato.
- Marco, patilla y bisagra: Nylon.
- Tornillos: Acero inoxidable.

•Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso.

Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente.

También, si se requiere, pueden limpiarse con un desinfectante doméstico común.

No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Estos lentes tienen un tratamiento resistente a las rayas, pero no son "a prueba" de rayas, por lo que se recomienda que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo.

