

3M ANTEOJOS MOROS DIN 3

COD: PVAN058

DESCRIPCIÓN:

- Moros ofrece una combinación perfecta entre Alto Rendimiento, Confort y Estilo.
- Este modelo elimina el deslumbramiento y la fatiga ocular que producen a menudo entornos monocromáticos con iluminación amarilla.
- Sistema de ajuste para un calce perfecto.
- Protección de: Impacto (baja energía), Uv (A B C), luz brillante, IR.
- Tratamiento: Antiraya y antiempañante.
- Filtro UV.
- Color: Verde.
- Peso: 99gr.

•Materiales

Lente: Policarbonato.
Montura: Policarbonato + TPE.
Tornillo: Acero Inoxidable.
Bisagra: Policarbonato.
Soporte nasal: Puente de Policarbonato, Apoya-nariz de TPE.

•Aplicaciones Sugeridas

Soldadura, corte, hornos, llamas abiertas.
No apto para soldaduras de arco eléctrica.

•Actividades

Soldadura, industria automotriz, etc.

•Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso.
Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente.
También, si se requiere, pueden limpiarse con un desinfectante doméstico común.
No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.
Estos lentes tienen un tratamiento resistente a las rayas, pero no son "a prueba" de rayas, por lo que se recomienda que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo.

