

3M ANTEOJOS MOROS DIN 5

COD: PVAN064

DESCRIPCIÓN:

- Soporta ambientes de trabajo exigentes y una amplia variedad de usos.
- Ofrece un combinación perfecta entre alto rendimiento, confort y estilo.
- Disponen de características únicas que los convierten en la opción más conveniente.
- Sistema de ajuste funcional pivotante de 3 posiciones para el ajuste de la inclinación de la lente, y de 4 posiciones para el ajuste de la longitud de la patilla.
- Patilla de policarbonato (PC) con extremo de elastómero termoplástico (TPE) para un ajuste más comfortable.
- Apoya-nariz de material doble (TPE) integral con el puente nasal y la montura (PC), que asegura los anteojos al rostro del usuario y evita deslizamientos.
- Almohadilla anti-sudor inyectada que aporta excepcional confort al usuario y brinda protección contra lesiones.
- Las almohadillas abultadas sobre la superficie acolchada permiten la circulación de aire durante el uso y así minimizan el empañamiento.
- Lente de policarbonato 100% con laca anti-rayaduras, que filtra más del 99.9% de los niveles nocivos de luz UV.
- Color: Verde.

•Materiales

Lente, montura, soporte nasal y bisagra: Policarbonato.

Tornillo: Acero inoxidable.

•Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso.

Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente.

También, si se requiere, pueden limpiarse con un desinfectante doméstico común.

No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Estos lentes tienen un tratamiento resistente a las rayas, pero no son "a prueba" de rayas, por lo que se recomienda que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo.

