

3M PROTECTOR AUDITIVO DE COPA H510B NUCA

COD: PVAN075

DESCRIPCIÓN:

- Protector Auditivo de Copa H510B3M ofrece almohadillas de espuma y gel para mejor adherencia a los costados del rostro.
- Para niveles de ruido de hasta 101 decibelios, estas orejeras encapadas proporcionan una protección de oído eficaz.
- Su arnés metálico, fabricado en acero inoxidable, distribuye la presión entregando una mayor comodidad y adaptación a las diversas características antropométricas del cráneo.
- Recomendado para niveles de ruido cercanos a 95dB(A).
- Fono tipo Cintillo que posee copas de bajo perfil (modelo 510) y puntos pivotantes que permiten a los usuarios inclinar y ajustarla para mayor comodidad y eficiencia.
- Color: Amarillo.

•Materiales:

Arnés de cabeza/Arnés de nuca/Plegable: Arnés de acero inoxidable, PVC, acetal.

Almohadilla del Arnés: PVC.

Carcasas: ABS.

Almohadillas: Poliéter.

Cubierta de las almohadillas: PVC.

•Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso.

Pueden limpiarse con un paño humedecido en aguajabonosa tibia,

y dejarse secar a temperatura ambiente.

También, si se requiere, pueden limpiarse

con un desinfectante doméstico común.

No utilizar sustancias tales como nafta,

líquidos desengrasantes clorados

(por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos

o agentes de limpieza abrasivos.

•Industria Recomendada

Agrícola, Construcción, Minería,

Farmacéutica, Transportes.

