

## ANTEOJOS ECO SPORT TRANSPARENTE AF

**CÓDIGO:** PVAN333

*Anteojos de seguridad ultraliviano modo antiparra*



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- ✓ Protección frontal y lateral.
- ✓ Versión del anteojos ECO LINE en donde se reemplazan las patillas por una correa elástica reforzada logrando una prestación de antiparra.
- ✓ Soporte para correa elástica de policarbonato.
- ✓ Contorno del lente provisto de guarnición espumada soft para un calce agradable.
- ✓ Correa ajustable en ambos lados mediante hebilla reguladora.
- ✓ Apto, también, para actividades deportivas.
- ✓ Tornillo de acero inoxidable.
- ✓ Lente de policarbonato.
- ✓ Filtro UV.

### COLOR

Transparente: uso general.

### TRATAMIENTO

Anti-empañamiento (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

## COBERTURA DE RIESGOS

Golpes leves  
Chispas  
Impacto de partículas  
Polvo

## PRESENTACIÓN

4,0 Kg - 120 pz - 0,052 m<sup>3</sup>

## CERTIFICACIONES

IRAM EN166

## COLORES DE LENTE

**Transparente:** uso general.

**Gris Fumé:** indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

## TRATAMIENTOS

**Anti-empañó (AF):** película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

## COLORES

**901446** Anteojo ECO SPORT Gris AF  
**901372** Anteojo ECO SPORT Transparente AF

## APLICACIONES

Siderurgia	Logística
Minería	Naviera
Construcción	Agro
Centrales y distribución	Entes Estatales
Eléctrica	Frigoríficos
Nuclear	Alimentos
Papelera	Electrónica
Química	Automotriz

## ALMACENAMIENTO

Los protectores deben almacenarse en el embalaje en que fueron suministrados, en un lugar seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperaturas, vapores o disolventes. No debe almacenarse fuera del rango de temperatura comprendido entre -5° C y +50° C o en una humedad relativa superior al 90%.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

## LIMITACIONES DE USO

Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas. Nunca modifique o altere estos productos.