

MSA ANTIPARRA ALTIMETER

COD: PVAP006

DESCRIPCIÓN:

- Cuenta con un sistema antiempañamiento extremo que protege la superficie la cual puede verse dañada por partículas finas y condensación de humedad sobre los lentes.
- Ofrece un diseño liviano y seguro, con marcos de ventilación indirecta que permiten la circulación de aire y al mismo tiempo mantienen una seguridad integral para la zona ocular contra salpicaduras, líquidos y polvo.
- Ideal para aquellas aplicaciones en las cuales el usuario tenga riesgo de perder su elemento protección visual.
- Recubrimiento interior de goma para un perfecto sellado.
- Disponible para uso con patillas o banda elástica.
- Rejillas de ventilación indirecta que aseguran la circulación de aire fresco.
- Banda elástica de enganche y liberación rápida.
- K: Símbolo de resistencia en la superficie a daños causados por partículas finas.
- N: Símbolo de resistencia a la condensación de humedad sobre las micas oculares.
- Color: Incoloro.

•Materiales

Lente y patillas: Policarbonato.

Marcos, broche y puente: Polipropileno.

Elastico: Poliéster.

•Aplicaciones

Minería, químicas, alimentos y bebidas, construcción, gas y petróleo.

•Mantenimiento y Cuidado

No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.

Se recomienda el uso de un paño de microfibra.

El uso de agua y jabón neutro está permitido.

Almacenar en un lugar fuera de la luz solar

y de sustancias químicas corrosivas.

Se recomienda contar con un estuche protector.

