

## ANTIPARRA STEEL PRO EVEREST INC HC 201054774 (CLARA)

COD: PVAP065

### DESCRIPCIÓN:

- Sus modernos diseños otorgan un excelente ajuste al rostro el cual impide el ingreso de partículas y agentes nocivo a la cavidad ocular, su ventilación indirecta permite una buena ventilación, ultra liviana de policarbonato oftalmológico.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
- Antiparras ópticamente aclaradas y modificados para visión neutra.
- Su diseño de TPR siliconado hipo alergénica le brinda una gran resistencia y durabilidad para proteger contra impactos a alta y baja velocidad, adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.
- Diseño aerodinámico.
- Permite el uso de anteojos ópticos de regular tamaño.
- Visor intercambiable de policarbonato.
- Banda elástica para ajuste perfecto.
- Cinta elastizada de seguridad.
- Tratamiento: Anti-rayaduras, Anti-Empañe, Anti- Estático y con filtro 99,9% de protección UV.
- Color: Claro.

### •Materiales

Antiparras: Confeccionado en Policarbonato oftalmológico.  
Marco: Goma hipo alergénica flexibles.

### •Aplicaciones

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración/ Aserraderos/ Taller Mecánico.

### •Limpieza

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave.  
No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.  
Procure limpiar sus antiparras después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.  
Reemplace las antiparras por unas nuevas, cuando exista evidencia o sospecha de daño.  
El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil de las antiparras.  
Por esto la inspección previa al uso es muy importante.  
Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

