

PALLET ANTIDERRAME PARA CUBITAINER PC1100 COD: IFPR015

DESCRIPCIÓN:

- ·Ofrece batea antiderrame para Tanque IBC de 1000 lts (también conocidos como Cubitainer, Bin, Maxibidón, etc).
- •Tiene rejilla extraible para facilitar su vaciado y/o limpieza.
- •Nuestros pallets no cuentan con válvulas ni canillas de descarga, para asegurar la estanquiedad total y para cumplir con normas internacionales, ya que las mismas pueden quedar abiertas y/o fallar.
- ·Está diseñada para direccionar la mayor cantidad posible de liquido derramado a la batea contenedora.
- ·Construida totalmente en plástico para evitar riesgo de chispas, la batea está rotomoldeada en PEMD, y la rejilla extruida en polipropileno, con una alta resistencia a corrosivos.
- ·Cuenta con entradas para autoelevador para fácil manipuleo.

·La batea tiene un sistema de nervios, apoyos y refuerzos que aumenta la capacidad de carga y reduce al mínimo la posibilidad de fractura.

Dimensiones: 1760 × 1350 × 730 cm.
Volumen: 1100L.
Carga Maxima: 1500Kgs.
Material: PEMD.
Aplicación

Ideales para direccionar la mayor cantidad posible de liquido



