

PALLET AUTO CONTENEDOR C/REJILLA METÁLICA COD: IFPR008

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece porta tambor para derrame de 400 Ltrs.
- Confeccionado en polietileno de alta densidad por Rotomoldeo.
- El rotomoldeo ofrece ventajas de diseño sobre otros procesos de transformación de plásticos.
- Con un diseño adecuado, artículos fabricados de otros materiales y con otros procesos que necesitan ensamble, pueden ser fabricados en una sola pieza mediante rotomoldeo, bajando así los costos de manufactura.
- Otras ventajas incluyen espesores de pared uniformes y esquinas exteriores muy fuertes y libres de esfuerzos residuales.
- Si se requiere mayor resistencia en la pieza se pueden añadir costillas de refuerzo en el diseño.
- Mediante rotomoldeo se producen partes que cumplen con las especificaciones del diseñador, quien puede especificar materiales especiales que cumplan con requerimientos de la FDA (Food and Drug Administration).
- Mediante el uso de aditivos también se pueden mejorar las propiedades del material como resistencia al medio ambiente, impacto, estática y resistencia a la flama.
- Capacidad: 4 Tamborers.
- Medidas: 1200mm x 1200mm x 450mm.
- Color: Negro.
- Material: Polietileno.

