

AIR PREFILTRO PFP2 P2 R PARA NIVELES MODERADOS DE PARTÍCULAS X PAR COD: REAC018

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece adaptador AIR A200 para la unión del filtro AIR F200CP3 con filtros químicos AIR serie F600.
- Fabricado en polipropileno con empaquetadura elastomérica.
- Empaquetadura: Espuma elastomérica.

•Aplicación

Utilizado para la unión del filtro AIR F200CP3 con filtros químicos AIR serie F600, obteniendo de esta forma un filtro mixto contra todo tipo de partículas, como también contra gases y/o vapores dependiendo del filtro químico AIR de la serie F600 a utilizar.

•Restricción de Uso

Este retenedor junto a los filtros asociados no suministran deficiencia de oxígeno.

Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno

y que no contengan atmósferas, explosivas.

No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

•Certificación

Este adaptador es utilizado para unir filtros certificados

bajo las Normas EN143:2000+A1:2006 y EN14387:2004+A1:2008,

conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

