

3M FILTRO 6001

COD: REFI006

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece cartucho 3M® 6001 protege contra ciertos vapores orgánicos como algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros).
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.
- Se sugiere para aplicaciones como: petroquímicas, elaboración química, construcción, transporte y electrónica.
- Características: Perfil bajo.
- Para Utilizar Con: Respiradores Reutilizables.
- Tipo de Cartucho O Filtro: Gas y Vapor.
- Tipo de Conexión: Bayoneta.
- Tipo de Producto: Cartucho.
- Tipo de Protección Gas y Vapor: Vapor Orgánico.
- Color: Negro.

•Aplicación

Variedad de aplicaciones el lugar de trabajo, incluyendo petroquímica, fabricación de productos químicos, construcción, transporte y electrónica.

•Restricción de Uso

El uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo la fabricación de productos químicos, grabado de vidrio, pulpa, papel y laboratorios.

Si se coloca correctamente, ayuda a proporcionar protección respiratoria de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con las caretas media o 50 veces PEL con caretas completas.

Caretas completas deberán ser aptos mediante prueba de ajuste cuantitativa para reclamar factor de protección asignado por encima de 10 en el modo de presión negativa.

No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).

•Certificación

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos.

Usar con máscaras medias y completas 3M™ Series 6000, 7000 y FF-400 con soporte de filtro de bayoneta.

