

## 3M FILTRO 6004

**COD: REFI009**

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece cartucho 3M® 6004 cuando se usa con secciones frontales de las series 6000 y 7000, protege al sistema respiratorio de amoníaco y metilamina.
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.
- Se sugiere para aplicaciones como: Elaboración de químicos, agricultura, laboratorios y para la industria alimenticia.
- Para Utilizar Con: Respiradores Reutilizables.
- Tipo de Cartucho O Filtro: Combinación.
- Tipo de Conexión: Bayoneta.
- Tipo de Producto: Cartucho.
- Tipo de Protección Gas y Vapor: Amoníaco y Metilamina.
- Color: Verde.

### •Aplicación

Variedad de aplicaciones que incluyen la agricultura, la fabricación de productos químicos, laboratorios y la industria alimentaria.

### •Restricción de Uso

El uso en una variedad de aplicaciones que incluyen la agricultura, la fabricación de productos químicos, laboratorios y la industria alimentaria.

Si se coloca correctamente, ayuda a proporcionar protección respiratoria a partir de amoníaco y metilamina en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con las caretas de media pieza facial o 50 veces PEL con caretas completas. Caretas completas deberán ser aptos por prueba cuantitativamente para reclamar factor de protección asignado por encima de 10 en el modo de presión negativa.

No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).

### •Certificación

Aprobado por NIOSH contra amoníaco y metilamina. Usar con máscaras medias y completas 3M™ Series 6000, 7000 y FF-400 con soportes de filtro de bayoneta.

