

3M FILTRO 6005

COD: REFI010

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece cartucho 3M® 6005 protege contra el formaldehído y ciertos vapores orgánicos.
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.
- Se sugiere para aplicaciones como: Procesamiento de madera y elaboración de metales primarios.
- Para Utilizar Con: Respiradores Reutilizables.
- Tipo de Cartucho O Filtro: Gas y Vapor
- Tipo de Conexión: Bayoneta.
- Tipo de Producto: Cartucho.
- Tipo de Protección Gas y Vapor: Formaldehido/ Vapores Orgánicos.
- Color: Negro/Oliva.

•Aplicación

Variedad de aplicaciones, incluyendo laboratorios, procesamiento de madera, la fabricación de alfombras, y la fabricación de metales primarios.

•Restricción de Uso

Cuando se ajusta de forma apropiada brinda protección respiratoria contra el formaldehído y contra ciertos vapores orgánicos en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permitido (PEL, por sus siglas en inglés) con piezas faciales medias o de hasta 50 veces con piezas faciales completas.

Las piezas faciales completas se deben someter a pruebas de ajuste cuantitativo para asegurar un factor de protección asignado superior a 10 en modo de presión negativa.

No son aptas para usar en ambientes que representan un peligro directo para la vida o la salud (IDLH, por sus siglas en inglés).

La OSHA requiere que los lentes a prueba de gas se usen con respiradores de media cara cuando se emplean para proteger contra el formaldehído.

•Certificación

Aprobado por NIOSH contra formaldehído y ciertos vapores orgánicos.

Usar con máscaras medias y completas 3M™ Series 6000, 7000 y F-400 con soportes de filtro de bayoneta.

