

3M FILTRO 6006

COD: REF1011

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece cartucho 3M® 6006 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®.
- Protege contra multigases y ciertos vapores orgánicos como: Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.
- Se sugiere para aplicaciones como: Industria petroquímica, farmacéutica y elaboración de químicos, minería y metales primarios.
- Para Utilizar Con: Respiradores Reutilizables.
- Tipo de Cartucho O Filtro: Gas y Vapor
- Tipo de Conexión: Bayoneta.
- Tipo de Producto: Cartucho.
- Tipo de Protección Gas y Vapor: Amoníaco, Cloro, Dióxido de Cloro, Formaldehído, Cloruro de Hidrógeno, Fluoruro de Hidrógeno, Sulfuro de Hidrógeno, Metilamina, Vapor Orgánico, Dióxido de Azufre.
- Color: Oliva.

•Aplicación

Variedad de aplicaciones, incluyendo petroquímica y de procesamiento de metales primarios, química, servicios públicos, productos farmacéuticos y minería.

•Restricción de Uso

Si se coloca correctamente, ayuda a proporcionar protección respiratoria de ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con las caretas de pieza facial media o 50 veces PEL con caretas completas. Caretas completas deberán ser aptos por la prueba cuantitativamente para reclamar factor de protección asignado por encima de 10 en el modo de presión negativa.

No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH). OSHA requiere de las gafas a prueba de gas de al usar con respiradores de media pieza facial cuando se usa contra el formaldehído.

•Certificación

Aprobado por NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído. Usar con máscaras medias y completas 3M™ Serie 6000, 7000 y FF-400 con soporte de filtro de bayoneta.

