

3M FILTRO 6009

COD: REFI012

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece cartucho 3M® 6009 está diseñado para usarse con las secciones frontales media y completa de la serie 6000 de 3M® y secciones frontales con sujetadores de cartuchos de estilo bayoneta de la serie 7000 de 3M®.
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.
- No lo use en ambientes que sean inmediatamente peligrosos para la vida o la salud.
- Equipado con Indicador de Término de Vida de Servicio (ESLI).
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.
- Tipo de Conexión: Bayoneta.
- Tipo de Protección Gas y Vapor: Vapor de Mercurio o de Cloro.
- Color: Naranja.

•Aplicación

Se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, incluyendo petroquímica y de procesamiento de metales primarios química, los servicios públicos, los productos farmacéuticos y minería.

•Restricción de Uso

Si se coloca correctamente, ayuda a proporcionar protección respiratoria de vapor de mercurio o gas de cloro en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL)

con las caretas media o 50 veces PEL con caretas completas.

Caretas completas deberán ser aptos mediante prueba de ajuste

cuantitativa para reclamar factor de protección asignado por encima de 10 en el modo de presión negativa.

No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).

•Certificación

Aprobado por NISH contra ciertos vapores de mercurio o cloro.

Usar con máscaras medias y completas 3M series

6000, 7000 y FF-400 con soportes para filtro de bayoneta.

