

3M FILTRO 7093

COD: REFI014

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece filtros 3M® 7093 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®, a su vez están aprobado para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.
- Cuenta con un Medio Filtrante Avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.
- El filtro se satura en forma más lenta, debido al diseño cubierto que excluye a las partículas mayores, y al hecho de que este filtro posee un 50% más de superficie de filtración que el antiguo filtro 3M® 7093.
- La resistencia a la respiración ha sido reducida de modo de aumentar el confort en la respiración.
- Este filtro presenta un nivel mayor de comodidad para el usuario, por un período de tiempo más largo y un aumento a la resistencia a altas temperaturas.
- Filtro para trabajos extenuantes, resistente a la humedad y a altas temperaturas.
- Para Utilizar Con: Respiradores Reutilizables.
- Tipo de Aerosol: Aceitoso y No Aceitoso.
- Tipo de Cartucho O Filtro: Combinación, Particulado.
- Tipo de Conexión: Bayoneta.
- Tipo de Producto: Filtro, Conjunto de filtro y cartucho.
- Tipo de Protección Gas y Vapor: Fluoruro de Hidrógeno, Partículas.
- Color: Magenta, Magenta/Oliva.

•Aplicación

Variedad de aplicaciones, incluyendo la soldadura, corte con soplete, de metal colada, y la exposición al plomo, el asbesto, el cadmio, el arsénico.

•Restricción de Uso

Correctamente equipado, usar en una variedad de aplicaciones incluyendo soldadura, voladura, corte con coplete, vertido de metal y exposición al plomo, asbesto, casmio, arsénico y MDA para concentraciones hasta 10 veces mayor que el límite de exposición permisible (PEL) con medias máscaras o 50 veces el PEL con máscaras completas. Las máscaras completas deben ser probadas cuantitativamente para clamar el factor de protección asignado arriba de 10 en modo de presión negativa. No usar en ambiente que son inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH).

•Certificación

Aprobado por NIOSH para usar en ambientes que contengan ciertas partículas aceitosas y de base no aceitosa. Usar con máscaras 3M™ Serie 6000 o máscaras 3M™ Serie 7000 con soportes de filtro de bayoneta.

