

3M MASCARILLA 8013

COD: REMA002

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un respirador libre de mantenimiento 3M 8013 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y neblinas que no tengan base oleosa hasta 10 veces la concentración máxima permisible y contra vapores orgánicos hasta la CMP.
- Está fabricado con microfibras tratadas electrostáticamente y con microfibras con carbón activado granulado.
- Cuenta con una válvula de exhalación que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.
- Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.
- Cintas Elásticas: Elástico gris claro.
- Clip Metálico: Aluminio.
- Espuma interna: Poliuretano.
- Elemento Filtrante: Fibras tratadas electrostáticamente.
- Peso aprox.: 9 gr.
- Color: Gris.
- Válvula: Polipropileno blanco.
- Marca: 3M.

•Aplicación

Polvos y neblinas de base no aceitosa, Niveles molestos de vapores orgánicos, Industria petroquímica, Frigoríficos, Tratamientos cloacales, Avícolas, Morgue.

•Limitaciones de Uso.

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: Esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

No usar en atmósferas que contengan gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

