

# **3M MASCARILLA 8247**

## COD: REMAOO7

#### **DESCRIPCIÓN:**

- •El respirador libre de mantenimiento 3M 8247 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- ·Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro, con menor caída de presión.
- •Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.
- ·El respirador 3M 8247 ha sido diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos porque cuenta con un Medio filtrante removedor de olores.
- ·Cintas elásticas: Elastómero color blanco.
- ·Clip metálico: Aluminio.
- •Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno. y poliéster. Carbón activado.
- ·Peso apróx.: 10gms.
- ·Color: Gris.

### ·Aplicación

Laboratorios, Agricultura, Petroquímica, Revestimientos (base asfáltica).

#### ·Limitaciones de Uso.

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites. Puede ser usado en atmósferas que contengan vapores orgánicos en bajos niveles (que no sobrepasen el TLV).

#### Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación R95 de la norma 42CFR84.

