

3M MASCARILLA 9320

COD: REMA012

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un respirador para partículas P2 3M™ Aura 9320+ de diseño exclusivo de 3 paneles para mayor confort, fácil comunicación y aceptación del usuario.
- De peso ligero y plegable para facilitar su almacenamiento y manejo.
- El material de sus bandas de sujeción se adaptan a cualquier tamaño de cabeza, sin aumentar la tensión.
- Adicionalmente, el material en contacto con la piel es muy suave, por lo que la comodidad es mucho mayor.
- Al ser clase P2 proporciona protección frente a los niveles más altos de polvo, nieblas, humo de metales y fibras generados en muchos usos industriales.
- Proporciona protección frente a los niveles más altos de polvo, nieblas, humo de metales y fibras generados en muchos usos industriales al ser clase P2.
- Empaque individual y diseño de plegado ofrecen almacenamiento conveniente y portabilidad.
- Materiales suaves interiores.
- Compatible con una variedad de gafas protectoras y protección auditiva.
- Clip nasal ajustable ayuda a reducir la posibilidad de que las gafas se empañen y asegurar un mejor sellado y en forma.
- Diseño de dos correas con el punto de fijación dual ayuda a proporcionar un ajuste seguro.
- Componentes de Látex de Caucho Natural: No.
- Estilo de Respirador: Plegado plano.
- Marca: Aura™.
- Rango Del Respirador de Partículas: Comfort.
- Válvula de Exhalación: No.
- Marca: 3M.
- Color: Blanco.

•Aplicación

Agrícola.

•Advertencias

Se recomienda incluir la capacitación, pruebas de ajuste y evaluación médica.

El mal uso puede ocasionar enfermedad o incluso la muerte.

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o menor de 0,05 mg/m³.

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

