

3M MÁSCARA 7800S

COD: REMC002

DESCRIPCIÓN:

• Ofrece respiradores 3M® de la Serie 7800 están diseñados para usarse con los Filtros de la Serie 2000 y los Cartuchos de la Serie 6000 y 7000 de 3M®, proporcionando un alto nivel de protección en usos industriales.

• Posee una doble banda de sellado la cual permite que se adapte con facilidad a diferentes tipos de rostros.

• Su copa nasal interna evita el empañamiento del visor, y además posee un diafragma de comunicación que permite hablar sin quitarse el respirador.

• Las principales aplicaciones para estos respiradores son: Operaciones de soldadura, industria del aluminio, industria del acero, industria del vidrio, industria Farmacéutica, agroquímicos, minería, industria alimenticia, petroquímica, química, entre otras.

• Marca: 3M™.

• Material: Silicona, Elastómero Termoplástico (TPE).

• Material Primario: Silicona.

• Serie de Producto: 7800, V-Series.

• Tipo de Arnés: 6 puntos.

• Tipo de Conexión: Bayoneta y DIN.

• Tipo de Máscara: Máscara Completa Reutilizable.

• Tipo de Producto: Máscara Completa.

• Válvula de Exhalación: Si.

• Aplicación

Manufactura en General, Naval, Minería, Petróleo y Gas, Transportes.

• Certificación

Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos para polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 100 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho.

(Ver certificaciones de filtros y cartuchos).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%.

No usar en atmósferas Inmediatamente Peligrosas para la Vida y la Salud (IDLH).

