

3M RESPIRADOR 7503

COD: REMC040

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece respiradores 3M® de la Serie 7500 son piezas faciales reutilizables con componentes reemplazables unidos mediante el sistema de conexión de bayoneta de 3M®.
- Cuenta con un arnés deslizante que permite llevarlas colgando cuando no se utilizan (Drop Down).
- Fabricadas en un elastómero de silicona muy flexible que ejerce una baja presión sobre el rostro y reduce la tensión en el área de la nariz por la banda ajustada a la cabeza.
- Válvula patentada que facilita la respiración mientras reduce la acumulación de calor y humedad en el interior de la máscara.
- Este respirador brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas.
- Marca: 3M™.
- Material Primario: Silicona.
- Serie de Producto: 7000.
- Tipo de Arnés: 4 puntos.
- Tipo de Conexión: Bayoneta.
- Tipo de Máscara: Máscara de Media Cara Reutilizable.
- Tipo de Producto: Half Facepiece.
- Válvula de Exhalación: Si.

•Aplicación

Operaciones de soldadura, Industria del aluminio, Industria del acero, Industria del vidrio, Industria Farmacéutica Agroquímicos, Minería, Construcción, Metalmecánica, Alimenticia, Petroquímica, Química.

•Certificación

Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos para usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro y/o cartucho a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).

