

AIR SEMI MÁSCARA S950

COD: REMC758

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Respirador de medio rostro AIR Serie S950, con sello facial de silicona, arnés ajustable, válvula MAX FLOW y de fácil mantenimiento. Disponible en 3 tamaños: pequeño S950S, mediano S950M y grande S950L.



MEDIO ROSTRO / SILICONA

CARACTERÍSTICAS

- Sello facial de silicona de alta confortabilidad.
- Sistema de ajuste fijo y deslizante.
- Línea de sello mayor anatómicamente actualizado.
- Tapa frontal removible para una fácil mantención.
- Válvula de exhalación MAX FLOW que reduce eficientemente la temperatura, humedad y contenido de CO₂ en el interior del respirador.

APLICACIÓN

Protección de las vías respiratorias contra la inhalación de partículas sólidas, partículas líquidas, gases y vapores cuando es utilizado con filtros mecánicos/electrostáticos, químicos o mixtos adecuados.

RESTRICCIONES DE USO

- Este respirador no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

CERTIFICACIÓN

EN140:1998. Conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

MATERIALES

- Pieza facial: silicona.
- Bandas: Polietileno de alta resistencia.
- Color: Gris / Rojo.