

CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2.5 CM X 18 MTS

COD: SECIAN001

DESCRIPCIÓN:

- Son partículas de mineral abrasivo unidas por un fuerte polímero duradero, adheridas a una película plástica.
- Posee una lámina de aluminio, la que asegura su conformabilidad (capacidad de copiar la textura de la superficie de apoyo), posibilitando su uso en superficies irregulares.
- Medidas: - Rollos de 2" x 18 mts.
- Palmetas de 4" x 60 cm.
- Colores Disponibles: Negro y Amarillo.

•Aplicación

Metales diamantados.
Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.
Muelles de carga y descarga.
Sobre y alrededor de maquinaria.
Equipos pesados.
Vehículos.

•Restricción de Uso

No modifique o altere su uso.

•Limpieza y/o Mantenimiento

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad.
Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada.
El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.
Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasitud.

