

3M CINTA ANTIDESLIZANTE SAFETY WALK 5 CM X 18 MTS (2" X 18 MTS)

COD: SECIAN005

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un modelo con partículas de mineral abrasivo unidas por un fuerte polímero duradero, adheridas a una película plástica.
- Permite una excelente adhesión a múltiples superficies.
- Tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.
- Ancho Total (Métrico): 5.08 cm
- Largo aprox: 18 mts lineales.
- Alto/Espesor aprox: +/- 0.76 mm.
- Peso Aprox: 0.05 kg/ml.
- Modelo: Antislip tape.
- Marca: Safety-Walk™.
- Color: Negro.

•Aplicación

Zonas de trabajo y alto tráfico.
Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.
Muelles de carga y descarga.
Sobre y alrededor de maquinaria.
En equipos pesados y vehículos.

•Restricción de Uso

No modifique o altere su uso.

•Limpieza y/o Mantenimiento

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad.
Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada.
El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.
Use un limpiador desengrasante líquido y suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

