

CINTA DE 100 MM X 9 MTS GANCHO GARFIO

COD: SECIAN120

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un equipo de sujeción liviano que soporta una carga de rotura límite 250 kg.
- Dos ganchos metálicos en los extremos.
- Cinta 100% de polipropileno y ganchos de metal.
- No se lava.
- Fabricado según norma IRAM 5379.
- Largo x Ancho: 100 mm x 9 mts.
- Marca: X-Urban.
- Color: Azul.

•Aplicación

Cargas pesadas, maquinarias, caños para gasoductos, etc.

•Restricción de Uso

No modifique o altere su uso.

•Limpieza y/o Mantenimiento

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad.

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada.

El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales

que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasitud.

