

3M CINTA DEMARCATORIA REFLECTIVA CEBRADA BLANCA Y ROJA X METRO (7.5 CM ANCHO)

COD: SECIDE0112

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto de marcación vehicular, fabricado con lámina micro-prismática grado diamante.
- Alta angularidad y reflectividad.
- No metálico, por lo que no se corroe.
- Resistente a lavado a alta presión hasta 1200 psi Adhesivo agresivo que garantiza la durabilidad de su instalación.
- Son microprismáticas altamente retrorreflectantes diseñadas para mejorar la visibilidad de los vehículos de emergencia a los conductores que se acercan.
- Largo x Ancho : 50 x 7,5cm.
- Modelo: Diamond Grade.
- Marca: 3M.
- Color: Blanca y Roja.
- Cumple NTC5807.
- Certificación DOT C2.

•Aplicación

Zonas de trabajo y alto tráfico.
Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.
Muelles de carga y descarga.
Sobre y alrededor de maquinaria.
En equipos pesados y vehículos.

•Restricción de Uso

No modifique o altere su uso.

•Limpieza y/o Mantenimiento

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad. Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada. El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad. Use un limpiador desengrasante líquido y suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

