

CINTA DEMARCATORIA TESA 5 X 30M

COD: SECIDE021

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece una cinta para delimitar zonas peligrosas o sectores restringidos, áreas de tránsito o maquinarias.
- Adhesivas para piso.
- Alta iluminación.
- Resistencia y durabilidad.
- Largo x Ancho: 5 x 30 m.
- Marca: Tesa.
- Modelo: Cinta Demarcativa.
- Color: Variado.

• Aplicación

Amarillo - Amarillo/Negro de Seguridad - Indica peligro creado por objetos sin movimiento que se pueden caer sobre o hacia, golpear contra o bien capturar entre.

Azul de Seguridad - Indica PRECAUCIÓN, particularmente en relación con el uso, la puesta en marcha o el movimiento de equipos en reparación. Las señales que indiquen precaución deben tener fondos azules.

Rojo de Seguridad - Identifica el equipo de protección contra incendios. También significa "peligro" y "alto."

Verde de Seguridad - Indica "SEGURIDAD" áreas y equipos relacionados con primeros auxilios y Elementos de protección Personal.

Naranja de Seguridad - Indica partes peligrosas de máquinas o aparatos eléctricos que pueden aplastar, cortar o golpear.

COLORES DE LAS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMA OSHA 29 CFR 1910.144 ANSI A13.1-1981 Y ANSI Z535.1-1998.

• Restricción de Uso

No modifique o altere su uso.

• Limpieza y/o Mantenimiento

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada para asegurar su utilidad.

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada.

El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales

que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasitud.

