

## VALLA EXTENSIBLE DE ACERO 3.5 MTS

**COD: SEO041**

### DESCRIPCIÓN:

Construcción:

- Caño estructural 20 x 20 x 1.6.
- Caño negro redondo estructural 20 x 1.6.
- Caño negro redondo estructural 3".
- Manijas en caño negro estructural 20 x 1.6.
- Remaches POK aluminio 3 x 10.
- Tapones plásticos redondos 3".
- Tapones plásticos cuadrados 20 x 20.
- Arandelas de hierro negro y PVC.
- Tuercas autofrenantes cincadas ¼.
- Tornillos cincados ¼ x 55.

Tratamiento de los metales:

Baño ácido interno y externo.

- Pintura en polvo horneada.

Gráfica reflectiva:

Cintas reflectivas (GI) Grado Ingeniería (IRAM).

- Combinación de colores según utilización.

Medidas:

Plegada: Largo 56 cm - Alto 178 cm - Ancho 40 cm.

- En extensión total:

Largo 750 cm - Alto 69 cm - Ancho 40 cm.

- Base: 56 cm x 30 cm.
- Peso total: 25,5 kg.

### •Aplicación

Producto ideal para señalar y proteger áreas de trabajo.

### •Restricción de Uso

No modifique su uso.

