

BALIZA LED SEMAFORO 3 CUERPOS

COD: SEO065

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto luminoso de tres cuerpos con las siguientes características:
- Diámetro 5,3cm.
- Altura s/soporte 29cm.
- Altura c/soporte 52cm.
- Consta de 3 colores (rojo, amarillo y verde).
- Alimentación 24Vca/Vdc, la torre consta de 3 portalámparas con lamparas incandescente (como una bombilla de auto).
- Por lo tanto se puede cambiar las bombillas por unas de 220Vac, y no utilizar fuente switching o transformador.
- Conexión mediante 4 cables (1 común a los tres porta lampara y 3 mas, uno para cada lampara).
- La torre no tiene intermitencia propia, no se auto enclava sola y no tiene indicadores sonoros.
- Se provee un soporte en "L" que permite la colocación de la torre en forma horizontal o vertical.
- Peso total: 480 gr. cada columna.

•Aplicación

Diseñados para señalización en general, vial, industrial y vehículos de emergencia.

•Restricción de Uso

No modifique o altere su uso.

