

ARMARIOS IGNIFUGOS

BAJO NORMA NFPA-30

LIQUIDOS INFLAMABLES.

SAFETY CABINETS



ARMARIO IGNÍFUGO BAJO NORMA NFPA 30:

Totamente contruidos en paneles huecos de chapa de acero sin puntos de contacto directo. Tienen aislación de cámara de aire, puertas simples embutidas con solapas de cierre, bisagras continuas tipo piano. Cierre de puertas de triple seguro. Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrocincadas. Posee juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.

ARTICULO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CAPACIDAD
7500	1000	990	450	25
7501	700	580	360	5
7502	1650	1090	455	45
7503	1950	630	630	35
7505	1270	765	1220	TAMBOR 200 L

Av. Mitre 4117. Munro (1605) - Buenos Aires, Argentina

Sistema **ISM**
(termosellado metálico)

Exclusivo sistema de sellado por temperatura con superficies de contacto metal-metal. A partir de los 100°C ambiente las puertas de los armarios EPITECNICA® se sellan formando un bloque compacto que impide la trasmisión de calor a través de ranuras. El sistema **ISM** permite abrir las puertas luego del siniestro.

Construcción de doble pared de 40 mm con cámara de aire en todos los lados

Pintura EPOXI

Instructivo de uso en su interior

Cartel de advertencia de gran tamaño

Sistema de sellado TSM por temperatura lo que garantiza hermeticidad.

Estantes galvanizados antiderrame regulables soporta 200 kg

Puesta a tierra

Ventila de 50 mm con arrestallama y cierre automatico por temperatura

Bandeja galvanizada de 50 mm antiderrame desmontable para limpieza

Zocalo de 50 mm que evita derrames

Cierre traba de 3 puntos

Bisagra tipo piano continua

4 patas regulables galvanizadas para nivelación.

ARMARIOS IGNIFUGOS

BAJO NORMA NFPA-30

SAFETY CABINETS



Ensayados y aprobados según norma NFPA 30 y NFPA 271



7500 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de puertas manual



7502 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de puertas manual



7501 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de puertas manual



7505 ARMARIO IGNIFUGO
Tambores con líquidos inflamables
Incluye carrito soporte de tambor horizontal.



7503 ARMARIO IGNIFUGO
Líquidos inflamables / Cierre de puertas manual